

Отладочный комплекс LDM-HELPER-MCP042RQ256-BIG

Состав:

- 1) Отладочная плата LDM-HELPER-MB501-FULL;
- 2) Master-модуль LDM-HELPER-MCP042RQ256-FULL;
- 3) TFT 2,8" 16bit параллельная шина, сенсорный экран SPI;
- 4) Программатор LDM-PicoProg;
- 5) Блок питания 12 В 1,5 А;
- 6) Кабель USB2.0 соединительный USB A-miniB, 28+26AWG, 0.9 м;
- 7) USB2.0 соединительный USB A-microB, 28+26AWG, 0.9 м;
- 8) Патч-корд UTP-5е кат, 1.0 м.